

ユーザーガイド

Konftel Cam20



設置に際する注意

Konftel Cam20は安定した場所で安全に設置してください。あらゆる液体、ガス、腐食や破裂の原因となる固形物との接触を避けてください。

許可の無い解体

Cam20の部品はユーザー自身での修理は不可能です。ユーザー自身による解体で生じた損傷は保証の対象外です。



警告！

特定の周波数の電磁場が画質に影響を与える可能性があります。



警告！

Konftel Cam20を水や湿気にさらさないでください。




警告！

Konftel Cam20の筐体の内部を開けないでください。




Konftel AB社の会議端末は全ての基本要件と1999/5/ECに取り決めた他の関連規定に準拠しています。公表書についてはwww.konftel.com/docを御参照ください。


パッキングリスト.....	4
設置.....	5
リモートコントロール.....	6 - 7




Konftel Cam20




リモートコントロール




単4電池×2本




5m USB2.0
タイプA/タイプB




クイックガイド



安全宣言





番号	名称	機能の解説
1	待機ボタン	待機モードに入ります。(サポートされていません)
2	ポジションボタン	プリセットまたは通話プリセットを設定します。
3	*ボタン	他のボタンとともに使用します。
4	プリセット設定ボタン	プリセットポジションを保存します。 [PRESET]+番号ボタン(0-9): 対応しているニューメリックキープリセットポジションを設定します。
5	パン・チルトコントロールボタン	[HOME]を押して中心に戻ります。
6	バックボタン	バックボタンを押すと前に戻ります。
7	ズームボタン	スローズーム：ゆっくりズームイン [+] またはズームアウト[-]します。 ファストズーム：素早くズームイン[+]またはズームアウト[-]します。
8	パンの設定 左/右	パンの方向を設定します。 •同時に[L/R SET] + 1 [STD]を押します：左右の動きをL/Rセットの ように同じ方向に設定します。 •同時に[L/R SET] + 2 [REV]を押します：左右の動きをL/Rセット のように反対方向に設定します。
9	フォーカスボタン	フォーカスの調整に使用します。 [AUTO] を押して、対象の中心へ焦点を自動的に調整します。 [MANUAL] を押して、対象の中心へ焦点を手動で調整します。 [FAR] (遠くの対象にフォーカスする)と、 [Near] (近くの対象に フォーカスする)で調整します。
10	カメラセレクトボタン	リモコンで操作したいカメラに対応するボタンを押します。
11	#ボタン	他のボタンとともに使用します。
12	カメラIRアドレス ボタンを設定する	[*]+[#]+[F1]:アドレス1 [*]+[#]+[F2]:アドレス2 [*]+[#]+[F3]:アドレス3 [*]+[#]+[F4]:アドレス4
13	クリアープリセットボタン	クリアープリセット：プリセットポジションを消去します。 [RESET]+番号ボタン(0-9)
14	パン/チルトコントロールボタン	矢印ボタンを押して、パンとチルトを操作します。 [HOME]ボタンを押して、元の位置に戻ります。
15	メニューボタン	[MENU]を押して、メニューに入ります。
16	BLC(逆光補正ON/OFF)ボタン	[BLC ON/OFF]を押して逆光補正を有効化します。 再度押すと、無効化されます。 NOTE: ・オートエクスポージャーモードのみで有効。 ・サブジェクトの後ろに光がある場合、サブジェクトが暗くなります。 この場合は、[BACKLIGHT ON/OFF] ボタンを押します。 この機能をキャンセルする場合は、[BACKLIGHT ON/OFF] ボタンを 押します。
17	PTZリセットボタン	サポートされていません。

Konftelは音声会議分野におけるリーディングカンパニーであり、世界でもっとも成長を続けているブランドです。1988年の創立以来、Konftelのミッションは世界中の人々の距離を超えた会議を支え続けることです。私たちの躍進により、音声会議が時間と資金を節減する最適な手段であると同時により良い環境に貢献する最適な手段であることを私たちは知りました。明瞭なオーディオと鮮明な映像が効果的なミーティングには不可欠であり、私たちがコラボレーションソリューションにおいて最先端のテクノロジーのみに着目している理由です。私たちのオーディオテクノロジーであるOmnisound® は全てのKonftelのカンファレンスフォンとデバイスに内蔵されています。製品はKonftelブランドの元に世界中に販売され、本社をスウェーデンに置いています。会社と製品に関する詳細はKonftel.comでご確認ください。



エッジテックジャパン株式会社
<https://edgetechjapan.com>

〒107-0062 東京都港区南青山3-3-16 Tel:03-5413-4669
info@edgetechjapan.com

- 仕様および外観等は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- カタログと実際の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 記載の商品・ブランド名・ロゴは各社の登録商標です。
- カタログ記載内容2021年4月現在

Ver.1.0